




## TOYOTA各車款重要警示燈符號說明與處置建議 (紅色燈號)

※ 此表擷取TOYOTA各車款重要警示燈符號與處置建議，某些圖示不一定完全符合您的車款，請以實車為主，如有任何疑問，請聯繫TOYOTA營業據點。

警示燈符號	說明	處置建議	警示燈符號	說明	處置建議
	表示偵測到車輛有問題	請依照多功能資訊顯示幕提供的資訊，採取適當的處置，或立即與TOYOTA營業據點聯繫。		表示有車門或行李箱等未關妥	檢查所有車門或行李箱（或尾門/後擋玻璃）是否完全關妥，如已關妥仍亮燈，請連絡TOYOTA營業據點。
	表示駐車煞車未釋放、煞車油不足或煞車系統有問題	如果駐車煞車（或手煞車）已釋放，請立即將車輛停放在安全地點，繼續行駛可能有危險性，請立即聯絡TOYOTA營業據點		表示LED頭燈系統有問題	請立即將車輛送至TOYOTA營業據點檢查。
	燈號閃爍：可能是駐車煞車未完全作動或釋放	請再嘗試操作一次。如警示燈仍未熄滅，請聯絡TOYOTA營業據點。		表示SRS氣囊系統或安全帶緊縮器或前座乘員分級系統有問題	輔助防護氣囊有可能無法正常作用，請謹慎行駛並立即將車輛送至TOYOTA營業據點。
	表示故障發生於 Auto Hold 自動定車煞車系統	請立刻將車輛交由TOYOTA營業據點檢修。		表示電動輔助方向盤系統有問題	方向盤有可能會變重，請謹慎駕駛。並立即將愛車送TOYOTA營業據點檢查。
	表示充電系統有問題	請立即將車輛停在安全地點並且熄火，聯繫TOYOTA營業據點人員做進一步確認。		表示四輪驅動系統有問題	為確保您行車的安全，請立即將車輛送至TOYOTA營業據點檢查。
	表示引擎機油壓力不足	請立即將車輛停放在安全地點，將引擎熄火後並聯絡TOYOTA營業據點。		表示駕駛座或前乘客座安全帶未繫妥	請繫上安全帶，警示燈就會熄滅。
	表示引擎機油油位過低	將車輛移動至平坦地面，檢查引擎機油油位，必要時添加。		警示後座乘客未繫上安全帶	請後座乘客繫上安全帶。
	表示引擎冷卻液溫度過高	請立即將車輛停放在安全地點，將引擎熄火後聯絡TOYOTA營業據點。		警告後座乘客未繫上安全帶	請後座乘客繫上安全帶。
	如圖右方燈號閃爍紅色時，表示引擎冷卻液溫度過高	請立即將車輛停在安全地點並且熄火，聯繫TOYOTA營業據點人員做進一步確認。		警告後座乘客未繫上安全帶	請後座乘客繫上安全帶。
	表示自排變速箱油溫過高	1. 請將車輛停在安全地方，並將排檔桿排入P檔，如果警示燈在一段時間後熄滅，就可再行駛。 2. 如警示等仍未熄滅，請聯絡TOYOTA營業據點。		警告後座乘客未繫上安全帶	請後座乘客繫上安全帶。
	表示無段自動變速箱油液溫度特別高	請立即將車輛停放在安全地點並與 Toyota 保養廠聯絡。		警告後座乘客未繫上安全帶	請後座乘客繫上安全帶。
				警告後座乘客未繫上安全帶	請後座乘客繫上安全帶。