

TOYOTA各車款重要警示燈符號說明與處置建議（橘黃色燈號）

※ 此表擷取TOYOTA各車款重要警示燈符號與處置建議。某些圖示不一定完全符合您的車款，請以實車為主，如有任何疑問，請聯繫TOYOTA營業據點。

警示燈符號	說明	處置建議	警示燈符號	說明	處置建議
	表示引擎、變速箱(或HV變速箱)、電子節氣門系統、渦輪增壓器中的增壓壓力異常高*1、DPF系統故障有問題	請立即將車輛停放在安全地點，並連絡TOYOTA營業據點。		執行保修警示燈(警示蜂鳴器) 表示煞車優先系統/檔位誤入動力限制系統故障	→請立刻將車輛交由 TOYOTA營業據點檢修。
	燈號閃爍，表示Smart Entry車門啟閉系統/Push Start引擎觸控啟動系統有問題	請依照多功能資訊顯示幕提供的資訊，採取適當的處置。 或立即將愛車送TOYOTA營業據點檢查。		表示Smart Entry車門啟閉系統/Push Start引擎觸控啟動系統有問題。	請將引擎熄火，檢查鑰匙或確認智慧型鑰匙位置，如需協助請與TOYOTA營業據點聯繫。
	表示燃油不足	請就近到加油站添加適當的燃油。		表示動力電池的剩餘電量偏低	請盡速充電。
	表示AdBlue™液位過低，引擎可能無法重新啟動。	請立即將愛車送至TOYOTA營業據點補充AdBlue™。		若燈閃爍表示燃油濾清器內聚積的水量達到規定程度(警示燈亮起時，蜂鳴器同時響起)	若此燈亮起表示系統故障，需要更換燃油濾芯，請立即將車輛送到TOYOTA營業據點。
	亮起時： 累積的微粒物質超過規定限制	請將車輛交由 TOYOTA營業據點進行檢查，或於引擎已完全暖機之後，在下列條件下行駛車輛。 以 60 km/h 或以上的車速行駛。不時地釋放油門踏板。此警示燈會在約 30 分鐘後熄滅。 若此警示燈未熄滅，請立即請 TOYOTA營業據點進行檢查。		常亮：表示下列系統正在作動 閃爍或蜂鳴器響起：表示下列系統故障。 •BOS煞車優先系統/DSC檔位誤入動力限制系統	請依照多功能資訊顯示幕提供的資訊再操作一次。 警示燈閃爍時→請立即將愛車送至TOYOTA營業據點檢查。
	• Stop & Start 引擎自動啟閉節能系統故障 •更換啟動馬達時機 (Stop & Start 引擎自動啟閉節能系統關閉時亮起)	請立即將車輛送至TOYOTA營業據點檢修。		代表故障發生於 Stop & Start 怠速熄火系統	請立刻將車輛交由 TOYOTA營業據點檢修。
	更換電瓶時機 (Stop & Start 引擎自動啟閉節能系統關閉時亮起)	請立即將車輛送至TOYOTA營業據點檢修。		表示Stop & Start 引擎自動啟閉節能系統作動期間，有不正確車輛操作行為。	連續響起(約5秒)：能系統使引擎熄火時間 啟駕駛座車門或解開駕駛座安全帶→請關閉駕駛座車門或繫上駕駛座安全帶。 連續響起：系統使引擎熄火時，未踩離合器踏板即將排檔桿排入N檔以外的檔位。→完全踩下離合器踏板來重新啟動引擎或將排檔桿排入N檔。
	表示ABS防鎖死煞車系統或煞車輔助系統有問題	請謹慎行駛並立即將車輛送至TOYOTA營業據點檢修。		表示再生煞車、電子式煞車控制系統、真空泵壓力系統或駐車煞車系統有問題	請立即將車輛送至TOYOTA營業據點檢修。
	燈號閃爍：表示HOLD定車煞車輔助系統有問題	請立即將車輛停放在安全地點，並連絡TOYOTA營業據點。		表示VSC車輛穩定控制、TRC循跡巡航防滑控制、HAC上坡起步輔助、AUTO DAC(下坡緩降輔助)、LSD(限滑差速器)等系統有問題	請謹慎駕駛，並立即將車輛送至TOYOTA營業據點檢修。
	表示VSC車輛穩定控制系統有問題	煞車輔助控制有可能無法正常作用，請謹慎行駛並立即將車輛送至TOYOTA營業據點檢修。		表示VSC已停用或已啟用TRC循跡模式	要使用VSC請重新開啟。
	指示行車輔助系統停用或故障	請遵從多功能資訊顯示幕上的說明。		閃爍或亮起：表示預警防護系統有問題	如果不是因為停用PCS(預警式防護系)或VSC(車輛穩定控制系)造成PCS警示燈亮，則請立即將車輛停放在安全地點，並連絡TOYOTA營業據點。
	表示 ACC 全速域主動式車距維持定速系統 (含 Stop & Go)發生故障	請遵從多功能資訊顯示幕上的說明。		表示定速巡航系統有問題	請立即將車輛送至TOYOTA營業據點檢修。
	表示車速已達120km/h或以上。	請降低車速。		表示故障發生LTA或LDA車道循跡輔助系統	請遵從多功能資訊顯示幕上的說明。
	表示 RCD後方行人偵測功能發生故障或感知器髒汙。	請清除感知器的髒汙等或立即將愛車送至TOYOTA營業據點檢查。		表示 LTA 車道循跡輔助系統發生故障。	請遵從多功能資訊顯示幕上的說明。
	表示故障發生於 RAB 倒車自動煞車系統	請立刻將車輛交由 TOYOTA營業據點檢修。		表示RCTA後方車側警示系統功能故障或雷達感知器髒汙	蜂鳴器響起時：系統功能故障。 →請立即將車輛送至 TOYOTA營業據點檢修。 蜂鳴器未響起時：表示雷達感知器附近的後保險桿有髒汙覆蓋。 →請遵守多功能資訊顯示幕所顯示的指示
	表示故障發生於 SRH 主動轉向式頭燈功能	請立刻將車輛交由 TOYOTA營業據點檢修。		表示故障發生於 BSD/RCTA 系統	請立刻將車輛交由 TOYOTA營業據點檢修。
	表示PKSB防碰撞輔助系統故障或感知器髒汙	蜂鳴器響起：PKSB故障 蜂鳴器未響起：表示感知器髒汙或被冰霜覆蓋系統暫時無法使用。->請清潔感知器。		表示故障發生於Toyota 停車輔助系統	請立即將車輛送至TOYOTA營業據點廠檢修。
	表示停車輔助雷達的功能發生故障	請立刻將車輛交由 TOYOTA營業據點檢修，或遵從多功能資訊顯示幕上的說明。		表示Toyota 停車輔助系統髒汙或被冰霜覆蓋。	請清潔感知器。
	表示KDSS動態懸吊控制系統有問題	請立即將車輛送至TOYOTA營業據點檢修。		閃爍或閃爍後亮起：表示胎壓警示系統有問題 亮起：表示胎壓過低	閃爍：立即將愛車送TOYOTA營業據點檢查。 亮起或蜂鳴器響起：請檢視輪胎，如胎壓明顯過低不可繼續行駛，或立即連絡TOYOTA營業據點洽專人協助。
	若指示燈快速閃爍，表示後軸差速器鎖定系統故障。	請立刻將車輛交由 TOYOTA營業據點檢修。		表示 EyeSight 發生故障	請立刻將車輛交由 TOYOTA營業據點檢修。
	表示由於煞車系統過熱，系統暫時不能使用。	請等到系統冷卻後再行駛。		燈號呈現閃爍狀態，表示主動式頭燈轉向系統有問題。	請立即將車輛送至TOYOTA營業據點檢修。
	若指示燈快速閃爍，表示四輪驅動系統故障。	請立刻將車輛交由 TOYOTA營業據點檢修。		表示自動頭燈水平調整系統有問題	請立即將車輛送至TOYOTA營業據點檢修。
	表示電動輔助方向盤系統有問題	方向盤有可能會變重，請謹慎駕駛。 並立即將愛車送TOYOTA營業據點檢查。		表示擋風玻璃噴水器清洗液不足	請補充清洗液。
	表示第三排電動座椅未完成操作	請完成第三排電動座椅操作，如需協助請與TOYOTA營業據點聯繫。		表示無段自動變速箱油液溫度特別高	請立即將車輛停放在安全地點並與 Toyota 保養廠聯絡。
	指示油電複合動力系統溫度過高	請將車輛停放於安全地點。 靜待油電複合動力系統溫度降低再行駛。			