




煞車蹄片




在大多數的情況下，鼓式煞車系統是運用在車輛的後輪。此系統能將來自於煞車踏板的壓力經由煞車蹄片傳遞至車輪，使車輛停下。

煞車蹄片的摩擦面會隨著時間逐漸磨耗。




全新



需要更換



如果您遇到任何有關煞車的問題，建議您開著您的愛車前往 **Toyota** 經銷商進行檢查。



早知我就提早更換煞車蹄片！
現在連煞車鼓也要換掉了……

您可以分辨哪些是正廠零件嗎？



提防山寨版零件！

這些可能看起來一樣，但卻能提供不同的煞車性能。



正廠



山寨版



讓我們也一起檢查您的煞車油吧！



煞車油就和煞車蹄片一樣重要。煞車油能將施加於煞車踏板的壓力傳遞至煞車蹄片。煞車油也會隨著時間而劣化，這樣會影響到煞車性能。更換煞車蹄片時，我們建議同時更換煞車油。

請相信您的 **Toyota** 經銷商
能提供您最好的服務。

請完全放心，讓我們以正廠 Toyota 零件對您的愛車進行維修。




鼓式煞車的結構

分泵

當駕駛對煞車踏板施加壓力，分泵內的煞車油就會將此壓力傳遞到煞車蹄片。

蹄片彈簧

會在釋放煞車踏板之後將煞車蹄片回到原本的位置。



煞車蹄片

煞車蹄片的摩擦面會頂住煞車鼓的內側，將車輪轉速慢下。



正廠零件
提供真正
的價值

安心

正廠 Toyota 煞車蹄片能提供優異的煞車性能，因為這些煞車蹄片是特別針對各個 Toyota 車型而設計。

安全

正廠 Toyota 煞車蹄片經過了各種各樣行車環境，包括陡坡與積雪路段等的測試，以確保能提供最高等級的安全性。

ECO

正廠 Toyota 煞車蹄片採用非石棉的環保材質所製造，所以不會對您的健康和自然造成傷害。



煞車蹄片

正廠零件提供真正的價值

