


驅動軸防塵套



驅動軸防塵套也能保護等速萬向節不受小石子與沙子的侵入，因為小石子與沙子可能會在車輛移動時從路面飛起，貫穿並損壞等速萬向節。

全新

完美狀態



需要更換

防塵套的凹處因為磨耗及撕裂變得更深





長時間未更換時

防塵套已破裂



在防塵套失去作用之前，很難察覺到任何異常。但如果真的失去作用，就會有發生其他損壞的風險。

假如認為您的防塵套有異常情形，建議開著您的愛車前往 Toyota 經銷商進行檢查。



早知我就提早更換驅動軸防塵套！現在連驅動軸也要換掉了.....

您可以分辨哪些是正廠零件嗎？



提防山寨版零件！

這些可能看起來一樣，但卻能提供不同等級的作用。



正廠



山寨版



正廠 Toyota 驅動軸防塵套已能完美地安裝到您的愛車上。



在研發期間，正廠 Toyota 驅動軸防塵套已在嚴苛條件下接受強烈的測試，確保能供應優異的耐用性與使用壽命。

請相信您的 Toyota 經銷商能提供您最好的服務。


請完全放心，讓我們以正廠 Toyota 零件對您的愛車進行維修。



驅動軸的結構

驅動軸

能將引擎動力傳送至車輪的桿形裝置。



外部等速萬向節

將驅動軸連接至輪胎；具有大範圍的移動。

A 外部防塵套

包覆等速萬向節的外部防塵套含有黃油，是一種能保護萬向節不受磨耗與撕裂的潤滑劑。外部防塵套會承受很大的壓力，因為外部防塵套需要應付所有方向的運動。



內部等速萬向節

將驅動軸連接至變速箱；比外部等速萬向節的移動範圍還小。

B 內部防塵套

包覆內部等速萬向節。可提供與外部防塵套相同的作用但承受較小的壓力，因為內部等速萬向節的移動範圍較小。

正廠零件
提供真正的
價值

安心

在瞭解正廠 Toyota 驅動軸防塵套經歷過嚴苛行車路面的耐用性測試，您就可以安心行車。

安全

正廠 Toyota 驅動軸防塵套能提供理想的安全性，因此防塵套為特殊設計且針對各 Toyota 車型而製造。



驅動軸
防塵套組

正廠零件提供真正的價值

